

Stříkací pistole HVLP, kovová nádrž 1000ml, GEKO

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Bezpečnostní prohlášení:

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Bezpečnostní opatření:

- Pistole nesmí být nikdy otočena proti lidem.
- Smí se používat pouze stlačený vzduch. Aplikace jiných plynů může způsobit nebezpečí.
- Na hadice mějte dostatek místa.
- Pracovní prostředí by mělo být dobře odvětráváno.
- S náradím se nesmí pracovat v blízkosti otevřeného ohně.
- Noste ochranný oděv.
- Pneumatický systém nenechávejte o samotě. Nepouštějte k němu děti.
- Před použitím náradí je třeba otestovat jeho funkčnost. S náradím nesmí pracovat osoby, které nejsou na práci s ním proškolené.
- Během dlouhodobé práce si dělejte pravidelné přestávky.
- Proud z pistole nesmí být nikdy směřován do přímého zdroje tepla či zapalování.
- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.
- Ujistěte se, že je barvená plocha suchá, čistá a bez oleje nebo prachu.

Dodávka vzduchu:

Před zahájením práce se ujistěte, že je připojen přívod vzduchu správně. Řiďte se manuálem u kompresoru k jeho nejlepšímu možnému použití. Vzduchové potrubí z kompresoru do stříkací pistole musí být osazeno s filtrem oleje a vody a vhodným tlakovým regulátorem.

Práce s náradím:

- Pistole na stříkání je zásobena barvou z přidělané nádrže. Průtok vzduchu zajišťuje dodávku barvy do trysky, odkud je barva stříkána na požadovaný povrch.
- Barvu smíchejte dle instrukcí výrobce barvy a nalijte ji do nádrže.
- Nádrž plňte maximálně do $\frac{3}{4}$. Před připojením k pistoli nádrž uzavřete a utáhněte plnicí otvor.
- Prvním bodem pro správné nanesení barvy je držení pistole ve správné poloze. Pistoli je třeba držet kolmo proti povrchu, na který nanášíte barvu. S pistolí poté hýbejte ze strany na stranu.
- Vzdálenost mezi pistolí a materiálem by měla být 18-35 cm v závislosti na materiálu a okolním tlaku.
- Pro nejlepší možný výsledek naneste barvu ve více vrstvách.
- Při práci pistolí držte kolmo proti barvenému povrchu. Příliš mnoho nanesené barvy nebo pistole moc blízko povrchu povedou ke špatnému výsledku práce.

Údržba a servis:

- Po dokončení práce uvolněte z pistole a hadice zbylý tlak a odpojte pistolí od dodávky vzduchu.
- Udržujte pistolí čistou a po každé práci ji namažte vhodným lubrikantem.
- Po dokončení práce vypusťte zbylou barvu a nádrž vyčistěte a vysušte. Zároveň držte spoušť po dokončení práce tak dlouho sepnutou, dokud z pistole nevyjde všechna zbylá barva.
- K odstranění nahromaděné barvy použijte hadr s čínidlem.
- Čínidlo naneste pouze na špičku pistole, respektive na trysky. Nenanášejte jej na celou pistolí!

Řešení závad:

Problém	Příčina	Řešení
Barva se nerozprašuje (vychází v hručkách).	Barva je příliš hustá, tlak vzduchu je příliš nízký.	Přidejte ředidlo. Zvyšte tlak vzduchu.
Barva uschne předtím, než se dotkne povrchu. Vystupuje suchá s hrubým složením.	Barva je příliš řídká, tlak vzduchu je příliš vysoký.	Přidejte barvu. Snižte tlak vzduchu.
Povrchová úprava vypadá jak s pečkami z ovoce.	Příliš vysoký tlak vzduchu nebo pistole příliš blízko povrchu.	Snižte tlak vzduchu, zvyšte vzdálenost mezi pistolí a povrchem.

Ředění barvy: Ředění je důležité zejména při stříkání barvy. Většina barev je dodávána ve stavu vhodném pro barvení štětcem a je třeba je pro práci s pistolí naředit. Vždy se tedy řiďte pokyny výrobce barvy!



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených
www.torriacars.cz Stříkáci pistole HVLP, kovová nádrž 1000ml, GEKO

změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Geko G01186

Stříkací pistole HLVP
bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN ISO 12100:2010, EN 1953:2013

a harmonizačními předpisy:

a je v souladu s CE certifikátem:
WE CMZJ1409224422

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.
Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
9.9.2016
Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz,
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163
Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland