





Pískovačka sifonová mobilní bezprašná, 106l

Návod k použití

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S náradím smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s náradím nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Specifikace:

- napájené ze sítě 230V
- pískování se provádí připojením kompresoru
- výkon odsávání 1200W
- mobilní a snadno ovladatelný díky madlu
- hadice pro pískování a odsávací hadice o délce 2,6 metru
- provozní tlak 8 barů
- 2 trysky v sadě s vnitřním průměrem 7,5 mm
- nasávané množství vzduchu 300-700 litrů / minutu
- snadné plnění
- výška 102 cm
- hmotnost 40 kg

Při tryskání pod tlakem k mícháním písku se vzduchem nedochází až v komoře pistole, ale pod tlakem je celá nádrž naplněná pískem. Směs vzduchu s pískem je přenášena do pistole gumovou hadicí a na konci zrychlena pomocí kuželové trysky. Tímto způsobem dosahuje až 30 % vyšší účinnosti tryskání.

Bezpečnostní pokyny:

- Věnujte zvláštní pozornost informacím a bezpečnostním štítkům na zařízení.
- Špinavé a špatně zorganizované pracoviště může být příčinou nehody.
- Nikdy nepoužívejte stroj v nedostatečně osvětlené, úzké nebo přeplněné místnosti. Vždy mějte stabilní postoj.
- Zařízení udržujte čisté a dbejte na bezpečnost při práci.
- Madla musí být bez nečistot a mastnot.
- Ujistěte se, že děti, cizí osoby a zvířata nemají přístup do dílny.
- Zařízení používejte pouze k určeným účelům.
- Používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou bezpečnostní brýle, chrániče sluchu, masky na tvář, bezpečnostní pracovní obuv apod.
- Nikdy nepracujte pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
- Jakékoli úpravy nebo vylepšení zařízení jsou přísně zakázány. Nepoužívejte součástky, pokud zjistíte, že jsou ohnuté, popraskané nebo jinak poškozené.
- Během práce se zařízením nikdy neprovádějte žádné činnosti spojené s údržbou.
- Pokud zaznamenáte jakékoliv neobvyklé známky nebo uslyšíte zvláštní zvuky, zařízení okamžitě vypněte.
- Nezapomeňte ze zařízení vyjmout všechny klíče a / nebo šroubováky po jejich použití.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Pravidelně provádějte údržbu. Před zahájením práce se ujistěte, že zařízení je vhodné pro práci a nemá žádné poškození.
- Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití příslušenství nebo prodloužení, které nebyly schváleny výrobcem, mohou vést k poranění těla uživatele.

- Zařízení používejte pouze pro práci, kterou může zvládnout. Nepřetěžujte zařízení, nástroje ani příslušenství. Pro provádění větších prací použijte výkonnější zařízení.
- Nepřetěžujte zařízení. Během práce používejte takové zatížení, aby bylo možné pracovat s přiměřenou rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Nevystavujte zařízení nadměrné teplotě nebo přímému slunečnímu záření.
- Toto zařízení nebylo navrženo k použití ve vlhkém prostředí nebo pod vodou.
- Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej v suché a uzavřené místnosti mimo dosah dětí.
- Před zahájením práce se ujistěte, že všechny bezpečnostní prvky pracují správně a účinně. Ujistěte se, že všechny pohyblivé části jsou v dobrém stavu a vhodné k práci.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že žádné části nejsou prasklé nebo zablokované. Ujistěte se, že všechny části jsou připevněné a namontované podle schématu. Je třeba také vzít v úvahu další faktory, které mohou mít negativní dopad na správné fungování zařízení.

Stlačený vzduch:

- Dodávaný vzduch musí být suchý a stlačený podle technických požadavků. Zajistěte odpovídající průtok vzduchu v systému. Vyšší přívodní tlak snižuje životnost stroje a zvyšuje riziko zranění těla.
- Spojka, která spojuje stroj s napájecím zařízením, musí mít stanovené rozměry.
- Při používání stroje v blízkosti vody zachovejte zvláštní bezpečnostní opatření. Voda může vážně poškodit nástroje nebo celé zařízení. Nezapomeňte na slití kondenzátu vody z tlakové nádoby. Je potřeba také zcela osušit elastickou hadici, která slouží k napájení stroje stlačeným vzduchem.
- Hlídejte, aby dovnitř stroje nevnikala žádná nečistota. Vstupní a výstupní otvory zařízení by měly být udržovány čisté.
- Před odpojením potrubí nebo elastické hadice stlačeného vzduchu je potřeba odpojit přívod stlačeného vzduchu. Počkejte, až se tlak stabilizuje.
- Před zahájením práce zkontrolujte těsnost všech spojů a hadic. V případě zjištění netěsnosti, je potřeba okamžitě opravit. Netěsnost způsobuje dodatečné zatížení kompresoru a zvyšuje provozní náklady.
- Tlakové hadice a potrubí by měly být pravidelně kontrolovány. Pokud během práce zjistíte netěsnost, okamžitě přerušete práci. Opravte poškozený prvek nebo vyměňte za nový. Tlakové hadice nesmějí být zkroucené. Všimněte si čáry, která se nachází na povrchu hadice.
- Takto označené hadice by měly být co nejvíce narovnané.
- Tlakové hadice nepokládejte na ostré hrany nebo nesmí vést v místě, kde by mohlo dojít k jejich poškození nebo přehřívání.
- Před instalací nové hadice ji nejdříve vyfoukejte stlačeným vzduchem.
- Pokud potřebujete provést hadice přes různé prvky konstrukce, použijte bezpečnostní průchodky a pravidelně kontrolujte hadice.
- Aby nedošlo ke vniknutí nečistot do zařízení, používejte bezpečnostní zátky a kryty.

Informace k pískování:

- Nepoužívejte pískovací zařízení nebo kompresor v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů nebo kapalin.
- Používejte doporučené bezpečnostní vybavení a ochranné oblečení – hrubé ochranné rukavice, masku a protiprachový oděv.
- Pravidelně kontrolujte pískovací zařízení. Odkryté části pískovacího zařízení se opotřebovávají uvnitř, tedy uživatel nejprve nemusí zjistit jejich horší stav. Zničení těchto částí může způsobit vážné poškození.
- Během pískování drobných detailů, používejte vhodné upevňovací zařízení, které ho pevně drží a máte tak obě ruce volné pro ovládání ventilu a trysky.
- Před prováděním údržbářských prací, když zařízení není používáno, odpojte zařízení od přívodu stlačeného vzduchu.
- Ujistěte se, že stroj nelze náhodně zapnout. Pokud zařízení nepoužíváte, zavřete všechny ventily.
- Během práce pracujte opatrně – pokud jste unavení, přerušete práci.

Použití:

- Používejte ochrannou přilbu, masku na tvář, ochranné rukavice a ochranný pracovní oděv.
- Připojte spojku pro přívodní hadici vzduchu k madlu pistole.
- Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
- Nasměrujte pistoli na povrch, který chcete očistit, a potom zapněte spínač, který se nachází na podtlakové hlavici.
- Jednou rukou držte pistoli a druhou rukou držte madlo kartáče.

Kartáče by neměly být umístěny na očištěném povrchu! Kartáč chrání pouze abrazivní materiál před rozstříknutím se a udržuje vakuový cyklus uzavřený tak, aby byl zachován oběh abrazivního materiálu. Kartáč nebyl navržen tak, aby mohl být použit k čištění povrchu.

- Přesuňte obě ruce v požadovaném směru k očištění rzi z povrchu před provedením finální povrchové úpravy. Chcete-li změnit velikost proudu pískování, otočte nastavovací maticí trysky tak, aby se zvětšila nebo zmenšila délka trysky.
- Kartáč byl navržen pro ploché povrchy, hrany a rohy.
- Před zahájením práce roztáhněte štětiny kartáče tak, aby nezakrývaly proud. (Abrazivní materiál nakonec způsobí opotřebení štětin kartáče).
- Pokud jsou například čištěny dveře vozidla, doporučuje se roztáhnout štětiny kartáče kolem okrajů, aby se zvýšil podtlak a rozsah. Je to také bezpečnější a kvalita povrchu bude lepší.
- Po dokončení práce je potřeba zvednout vakuovou hlavici a odstranit prach z filtru.
- Po přibližně jedné hodině práce je potřeba zvednout vakuovou hlavici a prach vyfouknout.
- Při čištění rohu s pravým úhlem, směřujte pistolí pod úhlem 45 stupňů, abyste dosáhli nejdelší vnitřní část lomu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba při čištění povrchu používat pomalé kruživé pohyby.
- Po ukončení práce uvolněte obě svorky, vyprázdněte nádrž od prachu a uložte zařízení na bezpečném a suchém místě.

Seznam dílů:

1	Kabel odsávání	29	Matice
2	Svorka na hadici	30	Pružinová podložka
3	Hadice na abrazivní materiál	31	Dlouhý šroub
4	Tlaková hadice	32	Montážní základna pro motor
5	Svorka	33	Šroub
6	Stahovací spona	34	Madlo
7	Horní část kartáče	35	Matice M8
8	Těsnění	36	Napájecí pól
9	Hlavice pískovacího zařízení	37	Spínač
10	Šroub	38	Kryt
11	Tělo pískovací pistole	39	Rotační osa
12	Stahovací spona	40	Kolík
13	Pneumatický konektor 1/4"	41	Matice M6
14	Rychlospojka	42	Kabelová matice
15	Vodící šroub	43	Šroub
16	Šroub	44	Šroub M5
17	Šroub M4	45	Napájecí kabel
18	Západka	46	Pant
19	Šroub	47	Nádrž na abrazivní materiál
20	Pružinový kroužek	48	Kolo 6"
21	Madlo	49	Podložka
22	Motor vakuové pumpy	50	Závlačka
23	Kroužek	51	Vzduchový adaptér
24	Matice M6	52	Kolečko 4"
25	Filtrační jednotka	53	Vzduchová spojka
26	Kryt podtlakové jednotky	54	Matice
27	Gumová podložka	55	Tryska
28	Madlo		



EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení,
splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení
svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G02026

Pískovačka sifonová mobilní

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN 60204-1:2006+A1:2009

a harmonizačními předpisy:
2006/42/EX, 2006/95/ES, 2004/108/ES

a je v souladu s CE certifikátem:
ES 2307040712, ES 23060407112

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je
dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland
05.09.214

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk, Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email: info@torriacars.cz, IČ:
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland