

# Pojízdný hydraulický zvedák 3t, G02034, GEKO

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

	před použitím si přečtěte manuál		noste chrániče uší
	noste ochranné brýle		noste ochranný oděv

### Bezpečnostní prohlášení:

- Příklad by měl být užíván pouze kvalifikovaným pracovníkem. Měl by být udržován v maximální možné čistotě.
- Maximální nosnost je 3 tuny. Nepřekračujte kapacitu 3 tuny.
- Používejte zařízení pouze ke stanovenému účelu. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Příklad udržujte v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolovaných osob.
- Před použitím přístroje je třeba zajistit všechny volné kusy oděvu a svázat dlouhé vlasy do culíku.
- Při práci s přístrojem noste ochranné brýle splňující normu ANSI.
- Udržujte rovnováhu a nepoužívejte kluzkou obuv.
- Zvedák musí být umístěn na pevné vodorovné základně, která má větší nosnost, než je samotná nosnost zvedáku.
- Zvedané vozidlo musí mít zataženou ruční brzdu a zablokovaná všechna kola.
- Ihned po zvednutí břemena jej podepřete dodatečnou oporou.
- Před spuštěním vozidla se ujistěte, že nic a nikdo není pod ním.
- Při zvedání s břemenem nehýbejte více, než je to nutné.
- Před zvednutím vozidla se ujistěte, že je zvedák správně vycentrován. Nesprávné umístění zvedáku může způsobit poškození nebo zničení zvedáku.
- Před použitím zařízení zkontrolujte. Provéřte všechny funkční části. Pokud by byl zvedák poškozen, musí se nejprve vyřešit veškeré opravy a až poté je možné začít s prací.
- Zákaz použití přístroje pod vlivem léků a omamných a psychotropních látek.
- Zařízení nesmí být nijak upravováno a měněny jeho konstrukční vlastnosti.
- V zařízení se smí používat pouze hydraulické oleje, které se v nádržce nesmí míchat jeden s druhým.
- Hever udržujte na suchém místě bez přímého přístupu vody.

- Opravy smí provádět pouze pověřená osoba.

**Poznámka:** Tato upozornění nemohou zachytit veškeré situace, ke kterým může během použití zařízení dojít. Dbejte proto maximální opatrnosti při jeho použití. Neodborné použití může vést k úrazu.

## Technické specifikace:

- Zdvih: 3 tuny
- Minimální výška: 140mm
- Maximální výška: 470mm
- Vybaveno koly

## Práce s nářadím:

### Zvednutí zvedáku

- Uzavřete uvolňovací ventil pomocí otočení páky po směru hodinových ručiček na maximální hodnotu.
- Zablokujte kola zvedaného vozidla.
- Podle servisního manuálu vozidla si nastudujte vhodné místo pro zvedání. Poté zvedák umístěte tak, aby byla jeho zdvihací část přímo proti určenému místu.
- Pumpujte pákou zvedáku, dokud nedojde ke kontaktu s vozidlem. Následně zkontrolujte, že je dosedací plocha zvedáku z předem stanoveném místě.
- Pokračujte s pumpováním páky, dokud nezvednete vozidlo do požadované výšky. Po zvednutí umístěte pod vozidlo vhodné podpěry a až poté zahajte na vozidle požadované práce.

### Sundání zvedáku

- Bezpečně otevřete uvolňovací ventil pomocí pomalého otočení páky proti směru hodinových ručiček.

## Servis přístroje:

### Doplnění oleje

- Umístěte hever na rovnou plochu a umístěte do dolní pozice zvedací část.
- Použijte vhodný klíč na uvolnění inspekční destičky.
- Odstraňte olejovou zátku.
- Doplněte olej, dokud není hladina oleje těsně pod horní hranicí nádržky.
- Znovu našroubujte zátku nádrže.

### Výměna oleje

- Plně otevřete uvolňovací ventil pomocí otáčení klikou proti směru hodinových ručiček.
- Otočte zvedák vzhůru nohama, aby mohl starý olej vytéct.
- Plně naplňte olejovou nádržku novým olejem. Při doplňování se snažte do nádržky nezanést žádné nečistoty. Olej doplňte těsně pod hranici nádržky.

## Řešení závad:

Zvedák nezdvihne břemeno	Zvedák neudrží břemeno	Zvedák se nedá snížit	Zvedák zvedá špatně	Případy a řešení
X				Uvolňovací ventil není kompletně uzavřen. Otočte je po směru hodinových ručiček.
X			X	Vzduch v hydraulice. Odvzdušněte systém.
X	X		X	Nízká hladina oleje. Doplněte požadované množství oleje.
		X		Nádržka na olej je příliš plná. Odpusťte přebytečný olej. Namažte pohyblivé součásti.
X	X		X	Porucha hnacího ústrojí. Vyměňte hnací ústrojí.



#### EU Prohlášení o shodě

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz), IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

#### Geko G02034

Hydraulický zvedák 3t  
bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:  
EN 1494:2000/A1:2008

a harmonizačními předpisy:  
2006/42/WE  
95/16/WE

a je v souladu s CE certifikátem:  
WE M8A 17 03 77295 007 ze dne 23.03.2017

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 9.9.2016  
Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce

(podpis, jméno, funkce):

Grzegorz Kowalczyk

Jednatel



***mgr Grzegorz Kowalczyk***

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz), IČ:  
28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland