

# 30-palcový bubnový ventilátor s regulací

**DF 30 P**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

**DESA™**



## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**POZOR: Před uvedením výrobku do provozu přečtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny..**

Používejte ventilátor v souladu s pokyny tohoto návodu. Nesprávné použití může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

1. Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárii, spadnutí nebo poškození. Zvláštní pozornost věnujte v případě práce v blízkosti dětí, starších osob nebo zvířat.
2. Po ukončení práce, před čištěním nebo přemístěním vypněte napájení ventilátoru.
3. Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty skrz chránicí mřížku.
4. Nepoužívejte ventilátor v místech, ve kterých se pracuje s benzinem nebo skladuje benzin, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
5. Nestavějte ventilátor v blízkosti otevřeného ohně, zařízení na vaření, otopných těles nebo horkých povrchů.
6. Nepoužívejte ventilátor ve vlhkých nebo mokřích místnostech. Nestavějte ventilátor tak, aby mohl spadnout do vany nebo jiné nádrži s vodou.
7. Vždy používejte zařízení na suchém a rovném povrchu.
8. Napájecí šňůru umístíte tak, aby nevisela na okraji stolu nebo pultu.
9. Šňůru umístíte tak, aby nikdo o ni nezavadil.
10. Nikdy nedávejte šňůru pod koberec nebo pod podlahovou krytinu.
11. Napájení odpojujte vytáhnutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Nikdy netáhněte za šňůru.
12. Nepoužívejte ventilátor vně budovy.
13. Nevěšujte a nemontujte ventilátor na stěně nebo stropě.
14. Nepoužívejte ventilátor s nesprávně namontovaným krytem.
15. V případě poškození napájecí šňůry, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem, výměnu svěřte výrobci nebo odbornému servisu

## NÁVOD K OBSLUZE

**Pro nastavení proudu vzduchu nahoru nebo dolů:** Hlavu ventilátoru otočte rukou ve zvoleném směru.

**Nastavení rychlosti:** Rychlost ventilátoru zvolte nastavením přepínače do polohy LOW nebo HIGH

1. Zahřátí motoru po dlouhodobé práci, které cítíte dotknutím rukou je normální jev.
2. Ventilátor je vybavený tepelnou ochranou, která se automaticky aktivuje pokud by došlo k přehřátí z jakékoliv příčiny. V takovém případě okamžitě odpojte napájení ventilátoru.

## SPECIFIKACE

Zařízení	30 – palcový bubnový ventilátor s regulace				
Model	DF 30 P				
Rozměr	30"/750 mm				
Rozměry	910x330x935 mm				
IP	2X				
Napětí	Výkon [W]	Proud [A]	Rychlost [ot./min.]	Obj. vzduchu [m <sup>3</sup> /min]	
220-240 V/50Hz	Nízké	395	1.64	1200	253
	Vysoké	465	1.93	1300	280

## ÚDRŽBA

1. Před čištěním musíte ventilátor vypnout a odpojit napájení.
2. Pro odstranění prachu používejte měkkou utěrku. V případě silného zašpinění, ventilátor utřete vlhkou utěrkou a potom vytřete do sucha. Nepoužívejte detergenty, aerosoly a jiné chemické prostředky, protože mohou poškodit plastové části.
3. Uschovávejte ventilátor v originálním obalu v suché a větrané místnosti. Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w przewietrzanym i suchym miejscu.
4. Ložiska motoru jsou trvalé uzavřená a si nevyžadují dodatečné mazání.

## **POZOR**

Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárii, spadnutí nebo poškození.

Pro této zařízení nepoužívejte prodlužovací šňůru.

Pro zamezení riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení s pevným zařízením pro kontrolu otáček.

### **Pozor:**

Zařízení je ovládáno automaticky – pro zamezení riziku zranění před údržbou odpojte napájení.