

# Pneumatická plnička a odsávačka oleje ATF do automatických převodovek, s adaptéry – ASTA A-13ED10L

## Návod k použití



**Charakteristika přípravku:** Příklad je určen k rychlému, pohodlnému a čistému vyprázdnění a naplnění automatických a mechanických převodovek, diferenciálů a dalších zařízení. V sadě je 13 adaptérů pro nejběžnější vozidla.

### Základní technická data:

**Objem:** 10 litrů

**Pracovní tlak:** 0 – 2,07 bar (0 – 30 psi)

**Rozměr rychlospojky na stlačený vzduch:** 1/4"

### Upozornění:

Přečtěte si prosím návod ještě před prvním použitím přípravku. Příklad používejte pouze k účelu, pro jaký je konstruován. Použití přípravku a adaptérů pro jiné účely může způsobit jeho poškození nebo zranění obsluhy, což má za následek zneplatnění záruky. Manuál vždy uschovejte se sadou, abyste si jej mohli vždy přečíst také v budoucnu.

## **Bezpečnostní zásady:**

Při používání nástroje zajistěte dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Seznamte se se způsoby použití a omezeními a také s možnými riziky spojenými s těmito zařízeními.

- Udržujte sadu v dobrém stavu.
- Poškozené komponenty přípravku musí být vyměněny. Používejte pouze originální díly. Použití neoriginálních dílů může způsobit škody a zrušit platnost záruky.
- Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené.
- Buďte opatrní!!! Vždy používejte schválená ochranná opatření jako je oděv, ochranné rukavice a obličejový štít.
- Děti a neoprávněné osoby nesmí mít přístup na pracoviště.
- **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Přístroj **NESMÍ** být používán, je-li poškozen nebo jsou-li viditelné jakékoliv jeho nedostatky. Použití poškozeného nástroje může vést ke vzniku škod či zranění.
- Lidé, kteří nebyli proškoleni pro práci s přístrojem, jej nesmí obsluhovat.
- Pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek, s přístrojem nepracujte.
- Pokud přístroj nepoužíváte, udržujte jej v čistotě a skladujte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

**POZOR!!!** Všechna varování, poznámky nebo upozornění obsažené v této příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou při práci vzniknout. Při používání tohoto přístroje proto zachovejte přiměřený úsudek a zdravý rozum.

## Obsluha přístroje:

1. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla ze strany zařízení. Naplňte nádobu novou kapalinou na správnou hladinu.
2. Připojte stlačený vzduch k zařízení a zkontrolujte, zda je tlak v bezpečném rozsahu.
3. Vyberte příslušný adaptér a připojte jej k vozidlu.
4. Připojte adaptér k dávkovací hadici.
5. Otevřete vzduchový kulový ventil a začněte s plněním. Nová kapalina bude čerpána do převodovky.
6. Přebytečný vzduch bude vypouštěn přes pojistný ventil.
7. Zavřete dávkovací ventil a ventil se stlačeným vzduchem, aby se dokončilo plnění.

## Adaptéry v sadě:

**AT-101 FORD** 1/8 NPT



**AT-102 Universal** (BMW, HONDA, NISSAN, etc.)



**AT-103 VW/AUDI**



**AT-104 VW/AUDI, PORSCHE**



**AT-105 VW/AUDI, MINI COOPER**  
M10x1.0P



**AT-106 MERCEDES 722.9**  
M12x1.5P



**AT-107 DSG** M24x1.5P



**AT-108 VW/AUDI CVT**  
M22x1.5P



**AT-109 VOLVO**  
5/16x24N (Optional)



**AT-110 TOYOTA/LEXUS**  
M18x1.5P (Optional)



**AT-111 SKODA** M30x1.5P  
(Optional)



**AT-112 VW/Passat and Tiguan**  
after 2007 (Optional)  
M10x1.0p M15x1.0P



**AT-113 Infiniti 7 speed**  
M8x1.0P (Optional)



## Bezpečnostní opatření:

Dbejte na to, aby se na pracovišti dodržovaly zdravotní a bezpečnostní pokyny.

**NEPOUŽÍVEJTE** přístroj, pokud jeví jakékoliv známky poškození!

Udržujte své nářadí v dobrém a čistém stavu pro dosažení lepšího výkonu a dlouhé životnosti.

## Je zakázáno:

- Používání přístroj v rozporu s účelem stanoveným výrobcem.
- Neoprávněné opravy a konstrukční změny přístroje a jeho příslušenství.

**Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním a provozem přístroje.**