



CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

PISTOLE NA STŘÍKÁNÍ LAKU A BAREV

Pečlivě si prosím přečtete tento návod a seznamte se s tímto produktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s používáním tohoto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba vzduchu	150–250 l/min.
Pracovní tlak	2,5–3,5 bar
Maximální tlak	6 bar
Obsah nádržky na barvu	600 ml

NÁVOD K POUŽITÍ

- Nasávací kelímeček nasadíte na hlavu pistole. Sériově je pistole vybavena tryskou o velikosti 1,4 mm. Průměr trysky závisí na kvalitě a viskozitě laků a barev. Na přání je možno doobjednat trysky průměrů 1,4; 1,7; 2,0 mm. Průměr trysky závisí na kvalitě a viskozitě laků a barev. Dříve než se začne s vlastním lakováním, je třeba vybrat a zařadit požadovanou šířku proudu. Při lakování nesmí tlak vzduchu překročit 4,5 bar. Před zahájením práce prosím zajistěte odpovídající fixaci pneumatického regulátoru (redukčního ventilu).
- Vždy se ujistěte, že trysky v hlavě pistole jsou zcela otevřené.

ČIŠTĚNÍ

- Při čištění v žádném případě neponořujte do leptavých rozpouštědel ani nečistěte drátěným nebo podobnými kartáči.
- Při čištění průchodů použijte jehlu nebo rozpouštědlo.
- Dbejte obzvláště na to, aby tryska byla zcela bez usazených zbytků tím, že se nasávací kelímeček naplní rozpouštědlem a pak se postupuje jako při lakování. Zvlášť důležité je abyste nenechávali v nasávacím kelímku barvy nebo laky pro případné další použití. To by neopravitelně poškodilo velmi přesně dimenzované díly pistole.
- Prosím dbejte na to, abyste v žádném případě nepoužívali čisticí prostředky, které obsahují silikon.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ⚠

- Ujistěte se, že jsou všechny přípojky pevně a těsně.
- Pneumatický přístroj nesměřujte nikdy proti osobám.
- Vždy používejte prostředky na ochranu dýchacích cest a ochranu obličeje.
- Pracujte jen v dobře větraných prostorách.
- Nepracujte v blízkosti topení ani jiných zdrojů tepla.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, duševně nespôsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.
- Zamezte přítomnosti dětí na pracovišti.**

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či transport.
- Skladujte zabalené při teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.

KONTROLA

- Pravidelně kontrolujte stav pistole ohledně prasklin a poškození. V případě poškození je nutné pistoli dále nepoužívat.

Dovozce do EU:

PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha
www.magg.cz

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

PIŠTOĽ NA STRIEKANIE LAKU A FARIEB

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto produktom. Dodržujte pokyny pre použitie a dávajte pozor na obmedzenie a možné riziká súvisiace s používaním tohto výrobku.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Spotřeba vzduchu	150–250 l/min.
Pracovní tlak	2,5–3,5 bar
Maximální tlak	6 bar
Obsah nádržky na farbu	600 ml

NÁVOD NA POUŽITIE

- Nasávací téglík nasadíte na hlavu pištoľ. Sériovo je pištoľ vybavená tryskou o veľkosti 1,4 mm. Priemer trysky závisí na kvalite a viskozite lakov a farieb. Na pranie je možné doobjednať trysky priemerov 1,4 mm - 1,7 mm - 2,0 mm. Priemer trysky závisí na kvalite a viskozite lakov a farieb. Skôr než sa začne s vlastným lakovaním, je potrebné vybrať a zařadit požadovanú šírku prúdu. Pri lakovaní nesmie tlak vzduchu prekročiť 4,5 bar. Pred začatím práce prosím zaistite zodpovedajúce fixáciu pneumatického regulátora (redukčného ventilu).
- Vždy sa uistite, že trysky v hlave pištoľ sú úplne otvorené.

ČISTENIE

- Pri čistení v žiadnom prípade neponárajte do leptavých rozpúšťadiel ani nečistite drôteným alebo podobnými kefami.
- Pri čistení priechodov použite ihlu alebo rozpúšťadlo.
- Dbejte obzvlášť na to, aby tryska bola úplne bez usadených zvyškov tým, že sa nasávací téglík naplní rozpúšťadlom a potom sa postupuje ako pri lakovaní. Zvlášť dôležité je aby ste nenechávali v nasávacom téglíku farby alebo laky pre prípadné ďalšie použitie. To by neopravitelne poškodilo veľmi presne dimenzované diely pištoľe.
- Prosím dbajte na to, aby ste v žiadnom prípade nepoužívali čistiace prostriedky, ktoré obsahujú silikón.

⚠ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ⚠

- Uistite sa, že sú všetky prípojky pevne a tesné.
- Pneumatický prístroj nesmerujte nikdy proti osobám.
- Vždy použíajte prostriedky na ochranu dýchacích ciest a ochranu tváre.
- Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
- Nepracujte v blízkosti kúrenia ani iných zdrojov tepla.
- Nenechávejte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzajúceho poučenia. Zabraňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.
- Zamedzte prítomnosti detí na pracovisku.

BALENIE A SKLADOVANIE

- Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či transport.
- Skladujte zabalené pri teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.

KONTROLA

- Pravidelne kontrolujte stav pištoľe ohľadom prasklín a poškodenie. V prípade poškodenia je nutné pištoľ ďalej nepoužívať.

Dovozca do EÚ:

PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha
www.magg.cz