

# Tester komprese naftových motorů, GEKO

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím.

### Popis produktu:

Sada je určena pro měření komprese dieselových motorů (vznětové motory).

### Použití:

- BMW, Citroën, Dacia, Daihatsu, Fiat, Ford, Holden, Isuzu, Land Rover, Leyland / DAF
- Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Toyota
- Vauxhall, Volkswagen, Volvo

### Technické specifikace:

- Rozsah manometru: 0-70 bar
- Délka hadice: 400 mm
- Typ hadice: Kovová spirála, rychlospojky
- Měřicí adaptéry: 9ks
  1. Koncovka M1 0 x 1, 25 - žhavicí svíčky
  2. Koncovka M1 2 x 1, 25 - žhavicí svíčky (Opel, Peugeot, Mercedes, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Peugeot, Land Rover)
  3. Koncovka M24 x 2 - vstřikovač (VW, Audi, Mercedes, Opel, Peugeot)
  4. Koncovka M20 x 1, 5 - vstřikovač
  5. Koncovka M1 0 x 1 - žhavicí svíčka LAND ROVER
  6. Koncovka na třmenu - žhavicí svíčka Stanadyne
  7. Koncovka na třmenu - vstřikovače DL
  8. Koncovka M1 0 x 1, 25 - dlouhé žhavicí svíčky
  9. Koncovka M1 měří 4 x 1, 25 - žhavicí svíčky
- Adaptér s kolenem a rychlospojkou
- Náhradní sada těsnění a ventil
- Plastový kufr

## Postup měření:

1. Zkontrolujte stav a nabíjení baterie.
2. Zkontrolujte a případně doplňte hladinu motorového oleje.
3. Nastartujte motor a počkejte, dokud nedosáhne správné provozní teploty.
4. Vypněte motor.
5. Odstraňte z motoru všechny vstřikovače nebo žhavicí svíčky.
6. Vyberte příslušný adaptér snímače motoru.
7. Odpojte přívod paliva do motoru (např. elektromagnetický ventil).
8. Spusťte na několik sekund startér motoru, čímž se provede odstranění nečistot z kompresní komory paliva.
9. Na místo vstřikovače nebo žhavicí svíčky umístěte odpovídající adaptér.
10. Pomocí startéru otočte klikovou hřídelí, díky čemuž získáte v testovaném válci maximální kompresní tlak (manometr ukáže jeho hodnotu).
11. Po přečtení hodnoty musí být manometr resetován pomocí stisknutím tlačítka Resetování.
12. Stejný postup opakujte s ostatními válci. Výsledky měření porovnejte s údaji, které udává výrobce motoru.

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, [www.torriacars.cz](http://www.torriacars.cz), email: [info@torriacars.cz](mailto:info@torriacars.cz),  
IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland