

G80260

Šroubovák elektrický, 280W, LED osvětlení



CE

Návod k použití

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Technická data:

- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Maximální příkon: 280 W
- Maximální průměr vrtáku: 10 mm
- Ochranná třída: II

Bezpečnostní upozornění:

- Noste ochranný oděv. Použijte ochranné rukavice, brýle, helmu a chrániče uší, úst a pracovní obuv.
- Udržujte pracoviště čisté, dobře osvětlené a odvětrávané.
- Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkosti.
- Braňte se proti zásahu elektrickým proudem. Nesahejte na uzemněný povrch.
- Uchovávejte nářadí mimo dosah dětí a neproškolených osob.
- S nářadím pracujte za dobré fyzické a psychické kondice.
- S nářadím nepracujte pod vlivem drog a návykových a omamných látek.
- Nářadí uchovávejte v suchém a čistém prostředí.
- Nářadí používejte pouze za navrženým účelem.

- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly výrobcem.
- Nepřepínejte se a dopřávejte si pracovní přestávky.
- Nijak neupravujte nářadí ani napájecí kabel.
- Pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
- Před zahájením práce sundejte z nářadí všechny klíče a prvky, které slouží k nastavení nářadí.
- Vyhněte se nechtěnému zapnutí nářadí.
- Při použití venku musíte použít vhodný prodlužovací kabel určený práci ve vlhku.
- Před zahájením práce zkontrolujte možná poškození nářadí. Pokud naleznete poškození, musí být nejprve provedena příslušná oprava před zahájením práce.
- Napětí v zásuvce musí odpovídat napětí na které nářadí pracuje.
- Nářadí nepokládejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně.
- Při nutnosti opravy kontaktujte svého prodejce. Veškeré servisní práce smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Při práci mějte na nářadí obě ruce. Zamezíte tak zpětnému rázu při zaseknutí v materiálu.
- Před zahájením práce se ujistěte, že je vrtaný materiál dobře upevněný a nemůže dojít k jeho pohybu.
- Ujistěte se, že všechno použité příslušenství odpovídá parametrům nářadí. Použití v moc vysokých otáčkách může vést k poškození příslušenství a jeho ztrátě. Při výměně příslušenství používejte rukavice.
- Nářadí čistěte hadrem a mýdlovou vodou. Nepoužívejte ředidla nebo silná rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte uhlíky. Opotřebené uhlíky musí být vyměněny.
- Udržujte vzduchové průduchy čisté a bez nečistot. Zablokované průduchy povedou k přehřátí stroje.

Práce s ON/OFF spínačem:

- Pro zapnutí nářadí stiskněte hlavní spínač. Pro vypnutí nářadí uvolněte hlavní spínač.
- Při vrtání delší dobu lze použít zámek spínače. Tento zámek nepoužívejte v případě, že bude práce krátká nebo když hrozí riziko zpětného rázu.
- Pokud se objeví zpětný ráz, může být obtížné uvolnit zámek spínače a nářadí vypnout.

Vložení bitu:

1. Nářadí odpojte ze sítě. Nikdy neměňte bity, pokud je nářadí v síti.
2. Ujistěte se, že je vkládaný bit v pořádku. Je ostrý a bez zbytkového dřeva nebo kovu.
3. Zasuňte bit do sklíčidla až na doraz.
4. Ujistěte se, že je bit uprostřed sklíčidla. Pokud bit není uprostřed, nebude bezpečně upevněn a může během práce odpadnout.
5. Vložte kličku na sklíčidlo do jedné ze tří děr ve sklíčidlu. Následně otočte kličkou po směru hodinových ručiček, čímž dojde k uzamčení bitu.
6. Vyjměte kličku na sklíčidlo.

Vyjmutí bitu:

1. Nářadí odpojte ze sítě. Nikdy neměňte bity, pokud je nářadí v síti.
2. Vložte kličku na sklíčidlo do jedné ze tří děr ve sklíčidlu. Následně otočte kličkou proti směru hodinových ručiček, čímž dojde k uvolnění bitu.
3. Vyjměte bit.

Vrtání do dřeva:

- Obrobek vždy upněte do svorek, aby se při vrtání nehýbal. Obrobek nikdy nedejte pouze rukou.
- Tlak vyvíjejte vždy v ose s bitem.
- Pro zabránění dělení materiálu při dokončovacích pracích zastavte vrták těsně před provrtáním skrz a dokončete díru z druhé strany.

Vrtání do zdiva:

- Pro vrtání do zdiva vždy používejte bity s příměsí karbidu.
- Použijte přiměřený tlak při vrtání. Vrták by se ovšem v otvoru neměl protáčet. Jeho protáčení vede k urychlenému opotřebení

Vrtání do kovu:

- Použijte dostatečný tlak k vrtání, ovšem ne moc velký, aby nedošlo k protáčení bitu. Protáčení bitu vede k rychlému opotřebení.
- Měkčí materiály vyžadují menší tlak.
- Při vrtání do tvrdších materiálů použijte mazací olej na špičku bitu.

EU Prohlášení o shodě

Distributor:

**TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email:
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163**

Výrobce:

F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

G80260**Šroubovák elektrický, 280W, LED osvětlení**

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010

a harmonizačními předpisy:
2006/42/EC

a je v souladu s CE certifikátem.
CE WE HZ12110328-V1

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 10.06.2016

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce :
Grzegorz Kowalczyk
Jednatel



mgr Grzegorz Kowalczyk
Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz,
email: info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163
Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

